

Jak prawidłowo założyć taśmę?

Metkownica medyczna AIREX MEDICAL A2/20 - instrukcja obrazkowa



1

Otwórz metkownicę

Odchyl przednią czarną kłapkę oraz pokrywę komory rolki.

**2****Założ rolkę etykiet**

Umieść rolkę w komorze. Wyciągnij odpowiednio długi odcinek taśmy.

**3****Przeprowadź taśmę przez pokrywę**

Wprowadź koniec taśmy przez szczelinę w otwartej czarnej pokrywie.



4

Wsuń taśmę pod wałek

Przeprowadź taśmę równo pod górnym gumowym wałkiem prowadzącym.



5

Poprowadź taśmę po przewodnicy

Ułóż taśmę wzdłuż czarnej przewodnicy - bez zagięć i skręcenia.



6

Przeciągnij koniec taśmy w dół

Wysuń końcówkę taśmy przez dolną szczelinę, tak jak pokazano na zdjęciu.



7

Zamknij pokrywę

Dociśnij czarną klapkę, aż prawidłowo się zamknie. Naciśnij kilka razy rękojeść, aby sprawdzić przesuw taśmy.